

Preocupação Ambiental



Meio Ambiente: Você também deve cuidar!

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:



Manuais e Embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS (isopor) são 100% recicláveis. **Procure fazer esse descarte preferencialmente destinando a recicladores especializados.**



Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento dos materiais recicláveis, no fim de sua vida útil, **encaminhe-os às companhias especializadas em reciclagens.**

Não queime-os e nem jogue-os em lixo doméstico!



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: INBSW02

Vtagem: 127 V e 220 V

Potência Máxima (W): 750

Frequência: 60 Hz


Consumo: 0,75 kWh

IN BRASIL

SANDUICHEIRA

IN BRASIL

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR IN BRASIL IMP. E EXP. CNPJ 07.812.268/0001-77 FABRICADO NA CHINA



Manual

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

127V
220V

IN BRASIL

CONHEÇA SUA SANDUICHEIRA

01. Lâmpada indicadora de placa aquecida
02. Lâmpada indicadora de funcionamento
03. Alça com presilha
04. Chapas antiaderentes
05. Cordão elétrico com plugue



CERTIFICADO DE GARANTIA

A sua Sanduicheira, modelo INBSW02, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela In Brasil, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 - A In Brasil assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

2 - A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 - Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela In Brasil.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 - A In Brasil não efetuará a troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 - A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 - Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 - Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratados pelo reclamante da garantia.

9 - Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o posto autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para (27) 3434-6262, em horário comercial, ou entrar no site www.produtosinbrasil.com.br.

Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar.

Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A In Brasil terá o maior prazer em responder.

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA

- 1 - Antes de usar o produto, verifique a se a voltagem (tensão) é compatível com a tomada em que irá ligar o aparelho.
- 2 - Mantenha o produto longe de crianças e pessoas não preparadas, principalmente quando estiver em uso.
- 3 - Use apenas o produto para uso doméstico, seguindo as instruções desse manual.
- 4 - Nunca mergulhar o aparelho na água ou qualquer outro líquido. Não use lava-louças para a limpeza do produto.
- 5 - Antes de limpar o produto, desligue-o da tomada e deixe-o esfriar por alguns minutos.
- 6 - Coloque o produto somente em superfícies adequadas, planas, limpas e seguras.
- 7 - Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa tropeçar.
- 8 - Retire o plugue da tomada após o uso, caso contrário o produto irá continuar ligado.
- 9 - Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto.
- 10 - Não toque no produto enquanto o mesmo estiver quente. Isso pode causar queimaduras.
- 11 - Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- 12 - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- 13 - A sua Sanduicheira Minigril, tem garantia de 6 meses. Guarde sempre a nota fiscal para efeito de garantia.

ATENÇÃO

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como microondas ou queimadores a gás.

Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.

Este aparelho é destinado para uso interno.

ALGUMAS DICAS

- Antes do primeiro uso, aplique uma pequena quantidade de óleo vegetal na superfície antiaderente.

- Para virar ou retirar os alimentos, utilize apenas utensílios de madeira ou plástico resistentes ao calor. Nunca utilize utensílios de metal, pois estes podem arranhar e danificar a superfície antiaderente.

INSTRUÇÕES DE USO

Siga as instruções abaixo para um melhor uso de sua Sanduicheira:

- 1 - Primeiramente conecte o plugue na tomada de voltagem compatível com o seu produto.
- 2 - A lâmpada vermelha sinalizadora de aparelho ligado irá acender.
- 3 - Após alguns minutos, a lâmpada verde irá acender, indicando que as chapas estão aquecidas e prontas para utilização.
- 4 - Abra com cuidado a Sanduicheira.
- 5 - Com cuidado, coloque os alimentos dentro do aparelho.
- 6 - Feche o aparelho até que consiga travá-lo com a presilha da alça.
- 7 - O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento, recheio e gosto pessoal. Abra a Sanduicheira para checar se os alimentos estão prontos.
- 8 - Retire o plugue da tomada após a utilização do aparelho.

Observação: Durante o uso, a lâmpada verde poderá acender e apagar diversas vezes. Isso indica que o aparelho está mantendo a temperatura.

ATENÇÃO: Ao retirar os alimentos, nunca utilizar objetos metálicos.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando usar aparelhos elétricos, precauções como as descritas abaixo devem ser seguidas:

1. Leia todas as instruções deste manual antes de usar o aparelho.
2. Não toque nas superfícies quentes.
3. Para evitar acidentes, o aparelho não deverá ser usado por crianças ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
4. Não exponha o aparelho, o cabo de energia ou o plugue à água ou outros líquidos, pois há risco de choque elétrico.
5. Não permita que o cabo de energia faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
6. Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado. Nestes casos, leve-o a um dos Postos Autorizados de Assistência Técnica.
7. Não coloque o aparelho próximo a objetos quentes, como microondas ou queimadores a gás.
8. Mantenha o aparelho a uma distância de pelo menos quatro centímetros da parede.
9. Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar antes de retirar as partes ou limpar.
10. Para desligar, gire o botão de seleção para a posição de desligado, antes de remover o plugue. Desconecte sempre o plugue quando o aparelho não estiver em uso, mas nunca puxando pelo cabo de energia.
11. Nunca utilize utensílios de metal, esponjas de aço ou materiais abrasivos para a limpeza.
12. Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em uso.
13. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a requerida pelo aparelho.
14. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pelo fabricante.
15. Este aparelho é exclusivamente para uso doméstico.
16. Tenha muito cuidado quando mover o aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes.

COMO LIMPAR A SUA SANDUICHEIRA

- 1 - Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que está desligado e frio.
- 2 - Limpe as placas antiaderentes e o corpo com um pano macio e úmido.
- 3 - Para remover resíduos de comida presos na chapa, deve-se untar as grelhas com óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos, depois remover com uma espátula não metálica.
- 4 - Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.

ATENÇÃO: Nunca use abrasivos, buchas, objetos metálicos ou palha de aço.